

Інструкція
Для настільного
2D Сканер штрих-коду



Цей короткий посібник користувача розроблений для 2D сканеру штрих-коду. Якщо Вам необхідні розширені налаштування сканру – зверніться до представника або сервісного центру.

Примітка: Код налаштування - це функціональний штрих-код. Будь ласка, не скануйте його, коли це не потрібно.

▼ Базові налаштування



Примітка: Базові налаштування відмічені «*»

Інтерфейси

▼ USB

Підключіть до комп'ютера, відскануйте “USB-клавіатура” штрих-код, сканером штрих-коду. Базові налаштування USB-клавіатура. Якщо ви хочете встановити USB-COM, тоді встановіть драйвер USB-COM та встановіть швидкість передачі даних: 115200, біт даних: 8, парність: ні, стоп-біт: 1.



▼ USB HID



▼ RS232

Підключіть інтерфейс RS232, відскануйте "RS232" штрих-код. Налаштування послідовного порту: швидкість передачі даних: 115200, біт даних: 8, парність: ні, стоповий біт: 1.



▼ Всі коди



▼ QR URL код налаштування



▼ Звук



▼ Безпечний режим



▼ Час затримки між



▼ Додати натискання



▼ Розкладка клавіатури



Налаштування COM-порту
▼ Швидкість порту

